

### Tuborg EFB Start-Stop

Model	Pojemność [Ah]	Prąd rozruchu [A]	Wymiary [mm]			Polaryzacja	Mocowanie	Końcówki biegunowe
			Dł.	Szer.	Wys.			
TSE 560-056	60	560	242	175	175	0	B13	T1
TSE 565-060	65	600	242	175	190	0	B13	T1
TSE 570-074	70	740	278	175	175	0	B13	T1
TSE 575-076	75	760	278	175	190	0	B13	T1
TSE 580-078	80	780	315	175	175	0	B13	T1
TSE 585-080	85	800	315	175	190	0	B13	T1
TSE 600-090	100	900	353	175	190	0	B13	T1

### Tuborg PRO EFB (pierwszy montaż)

Model	Pojemność [Ah]	Prąd rozruchu [A]	Wymiary [mm]			Polaryzacja	Mocowanie	Końcówki biegunowe
			Dł.	Szer.	Wys.			
TP 564-064	64	640	242	175	190	0	B13	T1
TP 577-076	77	760	278	175	190	0	B13	T1